


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ВАЗ 2106



- 1 - боковые указатели поворота;
- 2 - подфарники;
- 3 - наружные фары;
- 4 - внутренние фары;
- 5 - звуковые сигналы;
- 6 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ваз 2106;
- 7 - датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2106;
- 8 - реле включения звуковых сигналов;
- 9 - реле включения электродвигателя вентилятора ваз 2106;
- 10 - регулятор напряжения ваз 2106;
- 11 - катушка зажигания ваз 2106;
- 12 - электродвигатель омывателя ветрового стекла;
- 13 - датчик недостаточного уровня тормозной жидкости;
- 14 - распределитель зажигания;
- 15 - электродвигатель стеклоочистителя;
- 16 - свечи зажигания ваз 2106;
- 17 - датчик контрольной лампы давления масла;
- 18 - датчик указателя давления масла;
- 19 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
- 20 - подкапотная лампа;
- 21 - электромагнитный клапан карбюратора ваз 2106;
- 22 - генератор ваз 2106;
- 23 - стартер ваз 2106;
- 24 - аккумуляторная батарея;
- 25 - реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;

- 26 - реле включения ближнего света фар;
- 27 - реле включения дальнего света фар ваз 2106;
- 28 - реле стеклоочистителя;
- 29 - дополнительный блок предохранителей;
- 30 - основной блок предохранителей;
- 31 - выключатель света заднего хода;
- 32 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
- 33 - штепсельная розетка переносной лампы;
- 34 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
- 35 - электродвигатель отопителя;
- 36 - выключатель стоп-сигнала;
- 37 - реле обогрева заднего стекла*;
- 38 - резистор электродвигателя отопителя;
- 39 - лампа освещения вещевого ящика;
- 40 - выключатель наружного освещения;
- 41 - выключатель обогрева заднего стекла*;
- 42 - выключатель зажигания;
- 43 - переключатель ближнего-дальнего света;
- 44 - переключатель указателей поворота;
- 45 - выключатель звукового сигнала;
- 46 - переключатель стеклоочистителя;
- 47 - выключатель смывателя ветрового стекла;
- 48 - выключатель (регулятор) освещения приборов;
- 49 - выключатель аварийной сигнализации;
- 50 - прикуриватель;

- 51 - переключатель отопителя;
- 52 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
- 53 - выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей;
- 54 - фонари сигнализации открытых передних дверей;
- 55 - выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей;
- 56 - указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива;
- 57 - указатель температуры охлаждающей жидкости ваз 2106;
- 58 - указатель давления масла с контрольной лампой;
- 59 - тахометр ваз 2106;
- 60 - контрольная лампа стояночного тормоза;
- 61 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
- 62 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
- 63 - спидометр ваз 2106;
- 64 - контрольная лампа наружного освещения;
- 65 - контрольная лампа указателей поворота;
- 66 - контрольная лампа дальнего света фар;
- 67 - реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
- 68 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
- 69 - часы;
- 70 - выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей;
- 71 - плафоны;
- 72 - элемент обогрева заднего стекла*;
- 73 - лампа освещения багажника;
- 74 - датчик указателя уровня и резерва топлива;
- 75 - задние фонари;

- 76 - фонари освещения номерного знака.
- * Устанавливается на части автомобилей ваз 2106